

ARX Sikkerhetssystem



Vedlikeholdsinstruks

- Sjekk funksjon på anleggets komponenter.
- Kontroller at kommunikasjon mellom komponenter fungerer som det skal.
- Sjekk feilmeldinger.
- Undersentraler, DAC'er og andre komponenter i ARX systemet skal ikke være støvete. Rens ut støv og partikler med svak trykkluft.

Sist endret Januar 2017



Reservedeler kan leveres



Unngå vannsprut og nedstøving



Unngå overmaling



Unngå metallspen og lignende partikler



Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger

Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.