

DC700G-FM

Frisvingdørlukker



Vedlikeholdsinstruks

- Bildet viser normalmontering. Andre typer montering forekommer.
- Sjekk at alle monteringskruene er forsvarlig festet.
- Festeskruene til arm eller glideskinne bør etterstrammes.
- Dørlukkeren vil ha behov for justering hvis det forekommer endring av lufttrykk, samt andre bygningsmessige forhold.
- Ved oljelekkasje byttes dørlukkeren.
- Når 24VDC spenning er tilkoblet kan dørlukkeren beveges fritt uten motstand.
- Over tid kan virkningsområde/åpningsvinkelen til frisvingdørlukkeren bli mindre på grunn av oljesirkulasjon i dørlukkerhusets ventiler. Dette justeres enkelt ved å skyve dørbildet opp til ønsket åpningsvinkel. Justering utføres ved behov.
- Kontroller at utløserknapp fungerer. Trykk på knappen i "av"-posisjon, strømmen vil brytes og dørlukkeren vil lukke dørbildet inntil karm. Sett deretter bryter i "på"-posisjon, skyv deretter dørbildet opp til ønsket åpningsvinkel. Frisvingfunksjonen er aktivisert.

Sist endret Januar 2017



Reservedeler kan leveres



Trekk til festeskruer



Unngå vannsprut og nedstøving



Unngå overmaling



Test- om nødvendig - justér funksjon

Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.