

SMARTair™

Elektronisk lås



Vedlikeholdsinstruks

Bytt batterier i låsenhetene regelmessig

- 1 gang pr. år ved stor bruksfrekvens.
- 1 gang hver annet år ved middels eller liten bruksfrekvens.
- Alternativt byttes batteriene når man får grønt lys etterfulgt av blinkende rødt lys i kortlåsens lysdioder.

Sjekk av mekaniske funksjoner

- At begge vriderne går lett.
- At den mekaniske nødsylinderen fungerer.
- At falle (og evt. reile) fungerer.

Hvis falle (og evt. reile) går tregt, påføres litt låsespray.

Sjekk av elektriske funksjoner

- Bruk et gyldig kort og sjekk at grønn lysdiode lyser og at låsen åpner ved å trykke ned utvendig vridere.
- Test Tilbakerømningsfunksjon (hvis funksjonen er valgt på døren). Trykk ned vrideren på innsiden og sjekk at låsen kan åpnes fra utsiden ved hjelp av den utvendige vrideren.
- Test Ulåst/låst funksjonen (hvis funksjonen er valgt på døren).
- Hold et gyldig kort to ganger inntil leserenheten og sjekk at låsen går i ulåst posisjon. Hold kortet to ganger inntil leserenheten for å oppheve funksjonen.
- Sjekk at sylinderleseren griper og slipper slik at døren kan opereres som tiltenkt.

Sist endret Januar 2017



Reservedeler kan leveres



Trekk til festeskruer



Smør lett med låsspray



Unngå vannsprut og nedstøving



Unngå overmaling



Unngå metallspon og lignende partikler



Smør lett med låsfett



Smør lett med låsolje



Test- om nødvendig - justér funksjon

Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.

TrioVing a.s