

## Magnetlås



### Vedlikeholdsinstruks

- Sjekk at monteringskruene er forsvarlig festet.
- Sjekk at ankerplate er elektrisk isolert fra stål og aluminiumsdører.
- Sjekk bevegelse i ankerplate (på dørbblad).
- Sjekk at ankerplate ligger plant inntil magneten når døren er lukket.
- Sjekk at anleggsflatene er rene (fri for maling, tape e.l.).

Sist endret januar 2017



Trekk til festeskruer



Unngå overmaling



Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger

## Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.

**TrioVing a.s**