

# Låskasse

## Mekanisk



## Vedlikeholdsinstruks

- Sjekk at alle skruer er forsvarlig festet. Benytt gjerne locktite for at skruene ikke skal løsne.
- Smør med låsfett på falle, reile eller hakereile - utføres årlig eller etter behov.
- Kontroller at dør og karm har riktig avstand slik at låsen fungerer optimalt (2-4mm).
- Har låsen mikrobryter – sjekk at signalene er riktige.
- Oppstillingsmekanisme (vaktmestersperre) - sjekk at denne fungerer lett, bruk låsespray om nødvendig.

Låskassene må kun smøres med låsfett eller låsespray.



Trekk til festeskruer



Unngå vannsprut og nedstøving



Test- mekanisk funksjon med nøkkel



Unngå overmaling



Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger



Unngå metallspen og lignende partikler



Smør lett med låsfett på reile/hakereile og falle

## Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.