

# Panikkbeslag

## Flere varianter



## Vedlikeholdsinstruks

- Sjekk at dørene åpner når trykkplate presses inn, og at faller på panikkbeslaget trekkes inn.
- Når dørene er lukket. Kontroller at låsefaller er løst helt ut, og ligger inntil sluttstykker.
- Kontroller innfesting til sluttstykker, og eventuelt stram til skruer hvis nødvendig.
- Der det er utvendig betjening, sjekk at falle trekkes helt inn på panikkbeslaget når dørvrider aktiviseres.

Sist endret mars 2017



Reservedeler kan leveres



Unngå metallspen og lignende partikler



Trekk til festeskruer



Smør lett med låsolje



Smør lett med låsspray



Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger



Unngå vannsprut og nedstøving



Test- om nødvendig - justér funksjon



Unngå overmaling

## Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter eller annen autorisert forhandler for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.

**TrioVing a.s**