


Elektrisk sluttstykke



Vedlikeholdsinstruks

- Sjekk at monteringskruene er forsvarlig festet.
- Sjekk at fallen/reilen/hakereilen går lett i sluttstykket.
- Leppe skal gå lett ved elektrisk opplåsing.
- Avstand mellom låsstolpe og sluttstykke stolpe skal være 3 ± 1 mm.
- Bevegelige deler pusses fri for støv og smuss, det kan eventuelt blåses rent med lett trykkluft.
- Mikrobryterarmen skal bevege seg lett.
- Test den ved å trykke på utløserarm i brønnen.
- El.sluttstykket skal **ALDRI** smøres med flytende smøremiddel. Dette vil løse opp originalfettet og forringe dens funksjon. Det skal kun brukes låsfett.

Sist endret Januar 2017



Reservedeler kan leveres



Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger



Trekk til festeskruer



Test- om nødvendig - justér funksjon



Unngå vannsprut og nedstøving



Unngå overmaling



Unngå metallspen og lignende partikler



Smør lett med låsfett

Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.